POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ODRĘBNY BUDYNEK

1.Oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, drogi ewakuacyjnej i strefy otwartej projektuje się zasilić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej.
2.Lokalizacja opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej i strefy otwartej przedstawiono hipotetycznie do analizy pomieszczeń.

Oprawy awaryjne

	Oprawa IP67
	Oprawa IP67 do wbudowania
	Oprawa IP65
	Oprawa IP65